

INTERRUTTORI ELETTRICI PER DECESPUGLIATORI

ELECTRICAL SWITCHES TO REPLACE THE FOLLOWING BRUSHCUTTER MODELS

Conf. 5 pz.
Lots of 5 pcs



Art. 54.230.2109
Interruttore di massa
UNIPOLARE
AD 1 ATTACCO
Switch - single wire

Conf. 5 pz.
Lots of 5 pcs



Art. 54.230.2107
Interruttore di massa
BIPOLARE A 2 ATTACCHI
Switch - double wire

Conf. 5 pz.
Lots of 5 pcs




Art. 54.230.2111
Interruttore stop tipo a
BASCULA
Switch

Conf. 5 pz.
Lots of 5 pcs



Art. 54.180.0111
Interruttore adattabile
per rasaerba
HONDA
G 100, 150, 200,
GX 110, 140, 240, 270, 340
Switch to fit Honda
lawnmowers


Conf. 5 pz.
Lots of 5 pcs



Art. 54.230.2112
Interruttore adattabile a decespugliatori
Husqvarna ed altre marhe
2 terminali quadrati

Switch fits 2 square terminals
Husqvarna brushcutters and other brands

Conf. 5 pz.
Lots of 5 pcs



Art. 54.230.2113
Interruttore adattabile a motoseghe
Husqvarna ed altre marhe
1 terminale corto quadrato
+ 1 terminale lungo rotondo

Switch fits
Husqvarna chainsaws and other brands
1 square terminal + 1 round terminal

Conf. 5 pz.
Lots of 5 pcs



Art. 54.230.2114
Interruttore adattabile a motoseghe
Husqvarna 40, 45 ed altre motoseghe
1 terminale corto quadrato
+ 1 terminale lungo rotondo

Switch fits
Husqvarna 40, 45 and other brands
1 square terminal + 1 round terminal

Conf. 5 pz.
Lots of 5 pcs



Art. 54.230.2119
Pulsante adattabile a
Button switch fits
KUBOTA Y555 - IQ311

Conf. 5 pz.
Lots of 5 pcs



Art. 54.180.2110
Pulsante di massa con spinotto
maschio adattabile a
Stop switch fits
KAWASAKI
MITSUBISHI

Conf. 5 pz.
Lots of 5 pcs



Art. 54.230.2117
Pulsante LUNGO
adattabile a
Interruptor fits
ROBIN EY20

Conf. 5 pz.
Lots of 5 pcs



Art. 54.230.2118
Pulsante CORTO
adattabile a
Button switch fits
ROBIN EY20

Conf. 5 pz.
Lots of 5 pcs



Art. 54.230.2108
Interruttore stop adattabile a
Interruptor fits
SHINDAIWA T25 - C25 - BP35