

### TESTINE PER DECESPUGLIATORI

BRUSHCUTTER HEADS

#### Batti & Val Nylon

Conf. 05 pz  
Lots of 05



Art. 54.270.0024

Testina  
**BATTI & VAI IN NYLON**

- Attacco universale
- Ø testina: 11,5 cm.
- Dotazione 8 metri filo tondo 2,4 mm.

*Universal "Tap & Go"  
Made of nylon*

#### Batti & Val Alluminium

Conf. 05 pz  
Lots of 05



Art. 54.270.0029

Testina  
**BATTI & VAI IN ALLUMINIO PER USO PROFESSIONALE**

- Attacco universale
- Ø testina: Ø 14,2 cm.
- Dotazione: 15 metri di filo da 2,0 mm.

*Universal "Tap & Go"  
Made of Steel  
for professional use*

#### Semi-automatica



Conf. 05 pz  
Lots of 05

Art. 54.270.0023

Testina  
**SEMI-AUTOMATICA**

- Attacco universale.
- Dotazione 15 metri filo tondo 2,4 mm.

*Universal head.  
Made of nylon*

#### Civà

Art. 54.270.0025

Testina multifilo **CIVA'**

- Attacco universale
- Corpo in alluminio.
- Testina in nylon.

*Universal head for brushcutter*



Conf. 05 pz  
Lots of 05

#### Fungo

Conf. 05 pz  
Lots of 05



Art. 54.270.0022

Testina multifilo  
**FUNGO**

- Attacco universale
- Corpo in nylon
- Testina in nylon.
- Cursore centrale in metallo per il cambio del filo.

*Universal head for brushcutter*

#### Ufo

Art. 54.270.0038


Testina Multifilo **UFO**

- Attacco universale
- Corpo in alluminio.

*Universal head for brushcutter made of steel*



Conf. 05 pz  
Lots of 05



Art. 54.140.0251

Espositore per testine Jeky' O  
**VUOTO**

*Counter display for  
Jeky' O head*

#### Jeky' O



Conf. 05 pz  
Lots of 05

Art. 54.270.0026

Testina multifilo  
**Jeky' O**

- Corpo in nylon.
- Tappo in metallo.
- Peso inferiore ai 250 grammi.
- Con chiavetta in dotazione.

*Universal nylon head for brushcutter.*

**TESTINE PER DECESPUGLIATORI**  
 BRUSHCUTTER HEADS





**Art. 54.270.0028**  
 Testina BATTI & VAI UNIVERSALE  
 MODELLO CARGO  
*Universal Tap&Go • CARGO model*

Il filo può essere caricato senza necessità di smontare la testina e di arrotolare il filo manualmente.  
 You can feed the line and you have NO need to disassemble the head.  
*Basta inserire il filo attraverso la prima boccola passafilo.  
 You just need to feed the line through the first eyelet*

Basta inserire il filo attraverso la prima boccola passafilo  
 You just need to feed the line through the first eyelet

Far fuoriuscire il filo dall'altra boccola  
 Then pass the line through the second eyelet

Basta girare il pomello esterno. Ad ogni scatto del pomello, il filo si avvolge automaticamente  
*Finally turn the outer head-knob.  
 The line is automatically fed, every time the head-knob is turned*



**Art. 54.270.0017**  
 Testina TE100 corpo in metallo  
 - tappo in nylon  
 ATTACCO UNIVERSALE  
 UNIVERSAL Brushcutter head  
 TE100  
 body made of metal - cover made of nylon



**Art. 54.130.0039**  
 Lama snodabile  
 Ø 255 - spessore 2,00  
*Brushcutter blade  
 Ø 255 - thickness 2,00*

Conf. 10 pz  
 Lots of 10

Conf. 20 pz  
 Lots of 20

Conf. 20 pz  
 Lots of 20

Conf. 20 pz  
 Lots of 20



**Art. 54.230.0040**  
 Pomello di ricambio in METALLO  
 per testina a pomolo  
*Brushcutter head KNOB  
 made of steel*

**Art. 54.110.2910**  
 Boccole Passafilo  
 in ALLUMINIO Ø Esterno 16 mm  
*Aluminium Eyelet  
 Outer Ø 16 mm.*

**Art. 54.110.2911**  
 Boccole Passafilo  
 in OTTONE Ø Esterno 12 mm  
*Brass Eyelet  
 Outer Ø 12 mm.*

**Art. 54.110.2912**  
 Boccole passafilo QUADRATE  
 in ZINCO - Ø Interno 4,5 mm  
*Zinc Eylet - Inner Ø 4,5 mm.*