

### ACCENSIONI ELETTRICHE ADATTABILI ALLE SEGUENTI MARCHE DI MOTOSEGHE

IGNITION COILS TO REPLACE THE FOLLOWING O.E.M. NUMBERS

Confezioni da  
05 pezzi  
Packing 05  
pcs



**Art. 54.100.1000**  
Accensione elettronica tipo **SIG-01**  
*SIG-01 Ignition module*

Confezioni da 05 pezzi  
Packing 05 pcs



**Art. 54.100.1001**  
Accensione elettronica tipo **NOVA**  
*NOVA Ignition module*



**Art. 54.100.1002**  
Modulo transistorizzato **SUPER POTENTE**  
Modulo con uscita ad un filo per motori:  
Briggs & Stratton - Honda - Kawasaki - Kohler -  
Robin - Suzuki - Victa - Yamaha  
*Heavy duty ignition module (SIG03-U)*



**Art. 54.100.1020**  
Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**ALPINA 330, 380, 432, 438**



**Art. 54.100.1021**  
Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**ALPINA 40, 41, 45**




**Art. 54.100.1022**  
Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**ALPINA 70**



**Art. 54.100.1032**  
Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**DOLMAR 109, 110, 111, 115**



**Art. 54.100.1035**  
Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**DOLMAR 116SI - 120SI**  
**112 - 113 - 60001**



**Art. 54.100.1064**  
Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**ECHO CS-350**  
da potatura (pruning chainsaw)



**Art. 54.100.1019**  
Accensione  
adattabile a:  
*Magneto coil*  
*replaces:*  
**HOMELITE**  
**ST100 - ST120-ST200,**  
**190, 240, 245**



**Art. 54.100.1025**  
Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**HOPEM 145, 150**




**Art. 54.100.1026**  
Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**HOPEM 152, 155, 157, 165**



**Art. 54.100.1065**  
Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**HUSQVARNA**  
**365**



**Art. 54.100.1049**  
Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**HUSQVARNA 48, 50, 51, 61 NUOVA (NEW),**  
**240R, 245R, 250PS, 250R,**  
**252RX, 254, 257, 261, 268, 268K, 272K**




**Art. 54.100.1027**

Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**HUSQVARNA**  
266, 33, 61, 66 vecchio (old)



**Art. 54.100.1023**

Bobina + modulo accensione  
adattabile a  
*Coil + Ignition module replaces*  
**HUSQVARNA 162**




**Art. 54.100.1027**

Accensione elettronica  
adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**JONSERED 625, 630, 670**



**Art. 54.100.1028**

Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**PARTNER P55, P70,**  
**MP650, R420T, R421T**




**Art. 54.100.1067**

Accensione elettronica  
adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**STIHL 021 • MS 210**  
023 • MS 230  
025 • MS 250



**Art. 54.100.1068**

Accensione elettronica  
adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**STIHL 017 • MS 170**  
018 • MS 180



**Art. 54.100.1029**

Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**STIHL 024, 026, 028, 029, 034, 036,**  
038, 039, 044, 048, 260, 290, 310, 390,  
340, 360, 360C, 440



**Art. 54.100.1031**

Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces*  
**STIHL 046, 064, 066**




**Art. 54.100.1030**

Accensione  
adattabile a  
*Ignition module replaces:*  
**STIHL**  
050, 051, 075, 076, 084




**Art. 54.100.1014**

Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces:*  
**ZENOAH G2500**



**Art. 54.100.1015**

Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces:*  
**ZENOAH G3800**



**Art. 54.100.1016**

Accensione elettronica adattabile a  
*Ignition module replaces:*  
**ZENOAH G455AVS - G500AVS**